

MANUAL DE COMO LIGAR/DESLIGAR O COMPUTADOR INTERATIVO



MANUAL PARA LIGAR E DESLIGAR COMPUTADOR INTERATIVO

PROCESSO DE LIGAR



Coloque o equipamento sobre a mesa.



Retire os componentes.



Verifique se a tampa da lâmpada esta aberta.



Ligue o equipamento na energia usando o cabo de força.



Espera a luz da lâmpada acender e aperte o botão de ligar.



Após apertar o botão uma luz acenderá e o equipamento iniciará o processo de ligar.

MANUAL PARA LIGAR E DESLIGAR COMPUTADOR INTERATIVO



Após iniciar, aparecerá essa tela projetada.



Para usar só a função de projetor, o seu equipamento deve ser conectado via **cabo VGA** na entrada lateral do computador interativo.

Ao término do uso, o seu equipamento deverá ser desconectado do computador interativo, antes de qualquer iniciação de procedimento de desligamento.

PROCESSO DE DESLIGAR



Após desconectar seu equipamento do computador interativo, aperte o botão de desligar.

APENAS 5 SEGUNDOS

Aguarde a tela de 5 segundos apagar.



Espera a luz do botão desligar apagar.
E pronto pode desconectar o cabo de energia.

MANUAL PARA LIGAR E DESLIGAR COMPUTADOR INTERATIVO

CONSERVE PARA USAR NOVAMENTE!



**NÃO PUXE A TOMADA ANTES DE EFETUAR O PROCEDIMENTO
DE DESLIGAMENTO DO COMPUTADOR INTERATIVO!**



**INSTITUTO
FEDERAL**
Baiano

Campus
Teixeira de
Freitas

Setor de Audiovisual

Daniel Silva Gonçalves

E-mail: seav@teixeira.ifbaiano.edu.br

Ano 2018